

17 Chafing Dish

Geachte gebruiker,

Alle onderdelen van deze chafing dish zijn op de zijkant gemerkt met ons logo
Laat het apparaat nooit droog koken!

Gebruiksaanwijzing

- Gebruik bij voorkeur warm water voor het vullen van de waterbak net zoveel dat de lege voedselbak net niet gaat drijven.
- Zet het onderstel op een stabiele ondergrond, waarbij het plateau waar de brander houders op geplaatst worden vrij staat van het oppervlak (minimaal 1 cm)
- Gebruik uitsluitend de door ons bijgeleverde brandpasta.
- Ontsteek nooit de brandpasta buiten de houder en buiten de chafing dish.
- De brandpasta brandt gemiddeld 2 uur. Tijdens het verwarmen kan het water verdampen, waardoor het systeem kan droog koken. Controleer regelmatig het water niveau.
- LET OP; u werkt met open vuur! Zorg altijd voor voldoende voorzorgsmaatregelen om brand en ongelukken te voorkomen.

