

## 20 Friteuse

### Attentie

- Gebruik alleen een geaard 220V stopcontact 16 Ampère gezeerd
- Friteuse = 3.2 KW
- Gebruik uitsluitend vloeibaar frituurvet
- Zorg dat niemand het snoer (of verlengsnoer) abusievelijk kan lostrekken of erover kan struikelen.
- Let op met kinderen en huisdieren.

### Gebruiksaanwijzing

- De friteuse bijvullen tot ongeveer het punt tussen de aanduiding "min-max"
- Controleer regelmatig of er voldoende vet/olie in de bak zit. Het niveau mag NOOIT onder de Min indicatie komen !!
- Alleen vloeibaar frituurvet gebruiken.
- Plaats het apparaat op een stevige stabiele ondergrond.
- Steek de stekker in een geaard stopcontact, 16 ampère gezeerd,
- Bij gebruik van een kabelhaspel (geaard) deze altijd volledig afrollen
- Bij het bereiken van de gewenste temperatuur gaat het groene lampje uit; de ideale frituurtemperatuur is ongeveer 180 graden Celsius
- Na gebruik de stekker uit het stopcontact halen, de friteuse uitzetten en de thermostaatknop op 0 draaien
- Het verwarmingselement uit het apparaat nemen en met heet water schoonmaken (NIET onderdompelen)
- Het oliereservoir eruit nemen en eveneens met heet water schoonmaken

