

23 Perculator 40 / 80 kops



JOHN VAN DER FEESTEN
DRANKEN PARTY-RENT

• VERHUURSERVICE
• SLIJTERIJ
• GROOTHANDEL

www.vanderfeesten.nl
tel: 0495 540664

Algemene beschrijving

40 kops machine	: ± 200 gram grove mailing koffie
	: ± 6,5 liter water
	: ± 30 minuten bereidingstijd
80 kops machine	: ± 400 gram grove mailing koffie
	: ± 12 liter water
	: ± 60 minuten bereidingstijd

Technische beschrijving

Voltage	: 230V
Wattage	: 1.35 kW

Waarschuwing

- Overtuig u ervan dat de schakelaar op OFF staat alvorens u de stekker in het stopcontact steekt. Indien de koffiemaker geen schakelaar heeft moet u ervoor zorgen, dat er water of gezette koffie in de koffiemaker is. Indien u de koffiemaker niet gebruikt moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen.
- Gebruik altijd een geaarde stekker en stopcontact. Indien u twijfelt of een stopcontact geaard is, raadpleeg dan een erkende installateur.
- Indien u de koffiemaker reinigt, stekker uit het stopcontact halen en laat het eerst afkoelen.
- Snoer niet in aanraking laten komen met hete voorwerpen of los over een tafelrand laten hangen.
- Overtuig u ervan dat de deksel, filterbak en stijgbuis op de juiste manier geplaatst zijn. Verwijder deze onderdelen niet tijdens het koffiezetten om brandverwonding te voorkomen.
- Gebruik de koffiemaker niet buiten, dompel deze, het koord en de stekker NOOIT onder water of andere vloeistoffen en plaats hem niet vlak bij elektrische of gaskookplaten.
- Behandel de koffiemaker niet als het heet is, gebruik de handgrepen of de knop.
- Let extra op als de koffiemaker door of nabij kinderen gebruikt wordt.
- Gebruik uw koffiemaker alleen voor het doel waarvoor deze gemaakt is.
- Gebruik uw koffiemaker niet als bijv. het snoer beschadigd is en als de koffiemaker niet goed functioneert.

Gebruiksaanwijzing

1. Plaats de koffiemaker altijd op een droog oppervlakte. Zorg er voor dat uw handen droog zijn.
2. Verwijder filterbak en stijgbuis, vul de koffiemaker tenminste voor de helft met koud water.
3. Plaats de deksel van de filterbak (8) op de filter (9). Plaats de stijgbuis (11) en vul de filterbakhouder (10), zorg ervoor dat de voet van de stijgbuis stevig in de bodemholte rust. Schuif de filterbak (9) over de stijgbuis (11) en vul de filterbak met grove mailing koffie. Plaats de filterbakdeksel (8) op de filterbak en plaats vervolgens de deksel (1) op de ketel. Let op het deksel sluit goed aan als alles goed in elkaar is gezet.
4. Steek de stekker in het stopcontact en zet de aan- uitschakelaar (5) op "ON". Het lampje in de schakelaar gaat nu branden
5. Gebruik alleen een geaard 220/240 V elektrisch stopcontact
6. Als het controlelampje (6) gaat branden is de koffie klaar
7. Om de kopjes te vullen drukt u het handvat van de kraan naar beneden. Laat het los als u klaar bent. Als u een thermoskan of dergelijke wenst te vullen, heft u het handvat recht omhoog, op slot. Duw de kraan weer naar beneden als u klaar bent.
8. Als er nog ongeveer 4 koppen koffie in de ketel zitten, dient u de uitschakelaar (5) op "OFF" te zetten en de stekker uit het stopcontact te nemen

- (1) Deksel
- (2) Ketel
- (3) Peilglas
- (4) Tapkraan
- (5) Aan- uitschakelaar
- (6) Controlelampje
- (7) "Reset"-knop
- (8) Deksel filterbak
- (9) Filterbak
- (10) Filterbakhouder
- (11) Stijgbuis

