

## 12 Stapelwijze klapstoel

### Algemene omschrijving

Transportmiddel : rolcontainer

Max. aantal per container : 50 stuks

De klapstoel die u heeft gehuurd wordt aangeleverd op een rolcontainer.  
Het maximale aantal stoelen per container is 50 stuks

U mag op geen enkele voorwaarde op een klapstoel gaan staan of deze voor andere doeleinden gebruiken dan zitten.

Stapel de stoel op dezelfde wijze op de container als u hem heeft ontvangen, d.w.z. met het zitvlak naar beneden.

