

## 18 Soepketel 11 liter



**JOHN VAN DER FEESTEN  
DRANKEN PARTY-RENT**

• VERHUURSERVICE  
• SLIJTERIJ  
• GROOTHANDEL

[www.vanderfeesten.nl](http://www.vanderfeesten.nl)  
tel: 0495 540664

### Algemene omschrijving

Inhoud : 11.3 liter  
Aansluiting : 220 volt – 400 Watt – 3.8 Amp.  
Hoogte : 36 cm  
Doorsnee : 34.5 cm  
Gewicht : 4.5 kg

De soepketel is d.m.v. een thermostaat regelbaar.  
Onder normale omstandigheden zal het voedsel op de laagste stand warm worden gehouden op ongeveer 70 graden Celsius en op de hoogste stand op ongeveer 90 graden Celsius.

### Gebruiksaanwijzing

- Plaats het apparaat op een stevige stabiele ondergrond.
- Reinig de inzetbak eerst grondig alvorens de soepketel in gebruik te nemen.
- Haal de roestvrijstalen inzetbak eruit en vul de ketel met water tot de inzetbak net blijft drijven.
- Gebruik de ketel alleen als hij gevuld is met water.
- Gebruik alleen een rand-geaard stopcontact
- Indien de ketel niet wordt gebruikt zet hem dan in de OFF positie
- Voor het reinigen de stekker uit het stopcontact halen.
- Reinig de buitenkant met een zachte doek en een niet te agressief reinigingsmiddel
- De ketel niet met water besprenkelen en ook niet in de vaatwasser plaatsen
- Verwijder of verplaats het apparaat nooit als hij heet of vol is

