

21 Au-Bain-Marie 220 volt 3x3 liter



**JOHN VAN DER FEESTEN
DRANKEN PARTY-RENT**

• VERHUURSERVICE
• SLIJTERIJ
• GROOTHANDEL

www.vanderfeesten.nl
tel: 0495 540664

Attentie

- Gebruik alleen een geaard 220V stopcontact .
- De Bain-Marie is uitsluitend voor het op temperatuur houden van voedsel.
- Gebruik uitsluitend vloeibaar frituurvet

Gebruiksaanwijzing

- Zet het onderstel op een stabiele ondergrond.
- Gebruik bij voorkeur warm water voor het vullen van de waterbak net zoveel dat de lege voedselbakjes (+/- 2 cm) net niet gaat drijven.
- Door middel van de thermostaat knop kunt u de temperatuur regelen.
- De onderkant van het apparaat kan warm/heet worden.
- Tijdens het verwarmen kan het water verdampen, waardoor het systeem kan droog koken. Controleer regelmatig het water niveau.
- LET OP; u werkt met open vuur! Zorg altijd voor voldoende voorzorgsmaatregelen om brand en ongelukken te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit met water er in!