

25 Koffiezetter Thermos Profinox

Algemene beschrijving

De Profinox is een halfautomatisch koffiezetapparaat en werkt volgens het doorstroomprincipe, waarbij geen opwarmtijd nodig is. Dit halfautomatisch koffiezetapparaat is ideaal in situaties waar snel verse koffie voorhanden moet zijn en ook de verplaatsbaarheid een rol kan spelen.

Technische beschrijving

Type	: Thermos
Uur capaciteit	: ongeveer 100 koppen per uur
Buffervoorraad koffie	: 1,8 liter
Zet-tijd koffie	: ongeveer 5-6 minuten
Minimale zet hoeveelheid	: ½ kan
Niveau detectie	: niveauschakelaar
Filterpapier	: 90/250
Snoerlengte	: 1.4 m

Voedingsspanning	Vermogen	Beveiliging
240V 1 fase/nul	1.9 kW	10A



Waarschuwing

Bij defecten en werkzaamheden aan het apparaat moet de stekker uit het stopcontact verwijderd worden voordat het apparaat geopend wordt. Plaats het apparaat niet in een ruimte waar de temperatuur beneden het vriespunt ligt, omdat er in het systeem altijd water achter blijft. Sluit het apparaat aan op een stopcontact met randaarde. Het apparaat mag niet ondergedompeld of afgespoten worden. Laat alle reparaties uitvoeren door een daartoe bevoegd vakman. Zorg ervoor dat het snoer niet in aanraking komt met de warmhoudplaten, deze worden tijdens het gebruik zeer heet. Wanneer het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt is het raadzaam de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

Ingebruikname/koffiezetten

Voordat het koffiezetapparaat in gebruik wordt genomen moeten eerst de volgende handelingen worden verricht:

1. Giet een kan koud water in het reservoir.
2. Wacht hierna 3 minuten totdat het water zich in het gehele systeem bevindt.
3. Plaats een koffiefilter (90/250) met een aangepaste hoeveelheid koffie (snelfiltermaling) in het filter. De hoeveelheid bedraagt over het algemeen 70 à 80 gram per kan 1.8 liter.
4. Schuif het inschuiffilter in het apparaat en plaats een lege thermoskan op het onderste plaatje.
5. Steek na deze behandeling de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan d.m.v. de schakelaar
6. Het rode controlelampje zal nu gaan branden totdat het apparaat klaar is voor gebruik, na ca. 1 minuut is al het water door de filter gelopen
7. Brandt het controlelampje niet dan bevindt er zich nog lucht in het systeem, controleer de toevoergaten onderin het reservoir op eventuele luchtballen, indien aanwezig verwijderen met bijvoorbeeld een potlood.
8. De koffie in de kan doorroeren en uitschenken.
9. Indien gewenst kunt u nu weer een nieuwe kan koffie zetten.
10. Na gebruik het apparaat reinigen met een schone vochtige doek, de kannen en het filter afwassen. Let op het filter mag niet in de vaatwasser!